

■monotribe■

MIDI IN/OUT 仕様

MIDI Channel : 1ch固定

[MIDI IN]

Note ON/OFF ----- 外部MIDI鍵盤で演奏が出来る。  
MIDI Clock ----- MIDI Clock で同期演奏が出来る。  
PITCH BEND ----- 外部MIDI鍵盤でピッチベンドが出来る。

下記のコントロール・チェンジに対応

CC 01 : LFO Intensity  
CC 16 : LFO Rate  
CC 80 : EG Shape  
CC 81 : LFO Target  
CC 82 : LFO Mode  
CC 83 : LFO Wave  
CC 87 : VCA Level

ドラム音源を外部MIDIデータで制御出来る。

Drums: MIDI channel 10.

Name	Note number	Note name	GM drum name
BD	36	C1	Bass drum 1
SN	40	E1	Snare dum 2/Electric snare
HH	42	F#1	Closed hi-hat

[MIDI OUT]

Ribbon Note ON/OFF ----- リボン鍵盤の音程を出力できる。  
Sequencer Note ON/OFF ----- シーケンサーの音階を出力できる。  
MIDI Clock ----- MIDI Clock を出力できる。